

Hinweis:
Trimpoti wird nur für
Rauchmodul Einstellung benötigt.

Hinweis:
Durch das Setzen des Jumpers JP 16 wird die Programmauswahl gesetzt.
VCC: Multi Umpol oder Programier Modus Rauchgenerator
GND: Multi Switch oder Run Modus Rauchgenerator

